

# Návod na trampolínu so sieťou

Výr. Číslo: 1083



Priemer:  $\Phi$ 137cm

Vek užívateľa : do 6 rokov

Max.váha užívateľa: 40 kg







Max.výška užívateľa: 100 cm









- **Prečítajte si tieto pokyny pred zostavením!**
- **2 ľudia sú potrební na zostavenie trampolíny.**
- **Uchovajte tieto pokyny pre budúcnosť**

### Obsah v balíku:

Číslo	Popis	KS
1.	Rohožka	1
2.	Rám krytu	1
3.	Horná lišta s nohami	3
4.	Nohy	6
5.	Pozinkované háčky	30
6.	Podporná trubka	16
7.	Podporná trubka	26
8.	Sieť	1
9.	Samoskrutkovacie matice	6
10.	Skrutka	12
11.	Podložka	24
12.	Imbusový kľúč	1
13.	Skrutkovač	1
14.	Háková pomôcka	2

### Schéma na diely:

 <p>1. Rohož</p>	 <p>2.Rám krytu</p>
 <p>3. Horná lišta s nohami a podnožkou</p>	 <p>4. Noha</p>
 <p>5. POZINKOVANY HÁČIK</p>	 <p>6. Podporná trubka</p>

 <p>7. Podporná trubka 2</p>	 <p>8. Sieť</p>
 <p>9. Samosrutkocavie matice</p>	 <p>10. Skrutka</p>
 <p>11. Podložka</p>	 <p>12. Imbusový kľúč</p>
 <p>13. Skrutkovač</p>	 <p>14. Háková pomôcka</p>

### ▲ Upozornenie:

- Pred zostavovaním a použitím tohoto zariadenia si prečítajte tieto pokyny.
  - Na montáž tohoto výrobku sú potrební dvaja dospelí ľudia.
  - Pri montáži noste rukavice.

## Zostava:

1. Zostavte rám trampolíny tak, ako je znázornené na obrázku 1:




Obrázok:1

2. Pripevnite podperné trubky 2 k nohám trampolíny so skrutkami a samošroubovacími maticami, zpevnite ich imbusovým kľúčom a skrutkovačom ako je znázornené na obrázku 2.



Obrázok: 2

3. Vložte pozinkované háčky na trampolínovú rohož cez elastické smyčky, ktoré sa viažu k podložke, ako je znázornené na obr. 3.



Obrázok:3

4. Pri pripojení trampolínovej rohože k trampolínovému rámu, buďte opatrní.


**POZOR:** Pri upevňovaní pozinkovaných háčkov venujte zvláštnu pozornosť spojovacím bodom. Tieto spojovacie miesta sa môžu stať hlavné body, keď je trampolína pod napätím; ako je znázornené na obrázku 4.

**Pozor: Používajte hákovú-pomôcku k montáži**



Prosím, použite hákovú-pomôcku pro zostavování rohože.


- 5 kusov pozinkovaných háčkov pre každú časť segmentu.



OBRÁZOK 4

5. Upevnenie rámu krytu:

Umiestnite kryt na trampolíne tak, aby päta a oceľový rám na ktoré sa vzťahuje, boli prikryté. Zkontrolujte, či kryt opäť pokrýva všetky kovové časti, ako je znázornené na obrázku 5.



Obrázok: 5

6. Montáž bezpečnostnej siete:


Vložte podporu potrubia 1 na podporu potrubia 2, ako je uvedené na obrázku 6. Zostavte rám krytu pomaly a opatrne, kryt by mal sedieť pevne, aby sa zabránilo akémukoľvek posunutiu.



Obrázok: 6



7. Zaveste sieť, ako je znázornené na obrázku 7.



Obrázok:7

**▲ VAROVANIE:**

Trampolína musí byť nastavená na rovnej ploche a musí byť chránená pred vetrom. Nikdy nepoužívajte trampolínu na betóne! Nedovoľte, aby viac ako jedno dieťa bolo na trampolíne. Keď viac ako jedno dieťa používa trampolínu, zvyšuje sa riziko poranenia. Pred každým použitím, musí byť preskúmaná trampolína. Neskáče z trampolíny na zem. Skáče iba na suché rohože. Skáče len v centre rohože, nenoste topánky s tvrdou podrážkou, pretože môžete poškodiť podložku. Nenoste šperky, odstráňte všetky predmety pod trampolínou. Nesprávne použitie trampolíny je nebezpečné a môže viesť k vážnym zraneniam. Nevešajte sa a nevystupujte na sieťovinu. Nepokúšajte sa preskočiť, alebo liezť pod bariérou (sieťovina). Dieťa by malo byť pod dohľadom dospelšej osoby pri hraní na trampolíne. Malé deti pri vystupovaní a zostupovaní z trampolíny potrebujú pomoc. Skáče vždy uprostred trampolíny, rám krytu musí byť vždy namontovaný, ináč sa nesmie skákať. Pri skákaní musí byť cez hlavu dostatok miesta a aj po stranách musí byť dostatok miesta. Dodržujte všetky varovania a odporúčania, poskytnutých výrobcom trampolíny. Táto trampolína nie je vhodná pre dieťa mladšie ako tri roky, pretože obsahuje malé časti.

**▲ Upozornenie :**

Po silnom daždi doporučujeme odstrániť ochranu pružín a nechať ju vysušiť . Tým zabránite oxidácii častí rámov .